

Procedura aggiornamento per fun card

Premessa

Prima dovete fare l'upgrade a 104finale,con il cavo null modem e il programmatore(se non avete il programmatore,quindi ve la farete programmare per la prima volta da qualcuno che ha un programmatore).

Una volta fatto questo,avrete nel menu la possibilità di scegliere tra l'upgrade via seriale,o l'upgrade via fun.

Naturalmente non dovete usare il file per fun in rete ,senza aver aggiornato la Xcam a 104 final version.

Istruzioni

Una volta fatto il download dell'ultimo firm,si puo' usare la fun card per fare l'upgrade di firm sulla XCAM

Dovete usare una o due fun card : scrivete l' xcup.hex nella flash(e questo è il loader) di ognuna.

Poi scrivete prima APP_CARD1.HEX nella eprom della prima fun,e l' APP_CARD2.HEX nella seconda fun,oppure potete usare una sola fun scrivendola due volte in successione

La procedura di programmazione è questa:

Meglio togliere il segnale d'antenna,per evitare inizializzazioni della cam,e fruire della sola alimentazione.

- 1) Inserire la card 1 nella cam
- 2) Andate nel menu common interface su update
- 3) Selezionare Card Update e seguire le istruzioni del menu
- 4) Cambiare la fun con la due quando il download della card uno è fatto
- 5) Continuare a seguire le istruzioni
- 6) Quando la procedura è finita riavviate

Gagliostro